

インテル® AMT 環境でリモートパワーオン機能を利用時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い上げいただきありがとうございます。
本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本機では、有線 LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で離れたところにあるパソコンの電源を操作することができる「リモートパワーオン機能」を利用することができます。

インテル® AMT 環境でリモートパワーオン機能を利用する場合に「ME BIOS Extension」の「Intel(R) ME Platform Configuration」メニューにある「Intel(R) ME Power Control」の設定を※1 の設定値に変更する際には、次の点にご注意ください。

設定項目	設定値
Intel(R) ME ON in Host Sleep States	Mobile: ON in S0
	Mobile: ON in S0,S3/AC
	Mobile: ON in S0,S3/AC,S4-5/AC
	Mobile: ON in S0;ME Wake in S3/AC ※1
	Mobile: ON in S0;ME Wake in S3/AC,S4-5/AC ※1

※1:「リモートパワーオン機能」を利用する場合は、AMT 管理ソフトウェアのリモートコントロール機能を使用してください。

また、この設定に変更後、別の設定値に変更する場合は、本機の電源を切り、いったん AC アダプタとバッテリーを取り外してから、設定を変更してください。

853-810924-225-A



810924225A